

Instrukcja montażu

WSPORNIKI ŚCIENNE Z POPRZECZKĄ

1 • Kołek rozporowy – 5 szt. • Wkręt do drewna M8×65 – 5 szt. • Podkładka metalowa M8 – 5 szt.	2 • Śruba metryczna o średnicy 8 mm, długości 25 mm – 4 szt. • Podkładka metalowa M8 – 4 szt. • Nakrętka M8 – 4 szt. • Wibroizolator – 4 szt.	3 • Śruba regulacyjna – 2 szt.	4 • Śruba łącząca – 2 szt. • Poziomica – 1 szt.
---	---	---	---

